

Brecom VR-600

Inneholder:

Radio, antenne, øremusling, batteri, bordlader, 220AC adapter, belteklips, håndreim

Hurtig manual

Slå på og av radio:

Skru av og på med PWR/VOL bryter

Volume/lyd justering:

Vri PWR/VOL med uret for økning av lyd

Valg av kanal:

Vri kanalvelger for valg av kanal

Sende/motta:

Trykk PTT for å sende, rødt lys lyser, snakk mot mikrofonen.

Slipp PTT for å motta, grønt lys lyser om det er trafikk på kanalen

Monitor/støysperre/squelsh:

Trykk MONI tast for åpning av støysperre

Tastatur lås:

Hold scan knapp inne i 2sek for låsing. Holdes inne i 2sek for åpning av lås

Scanning:

Kort trykk på SCAN knapp, ved mottat radio-signal stopper den for så å fortsette etter 5sek selv om det er signal på kanalen

Subtone/pilottone valg, RX CT/DSC – TX CT/DSC meny 01 og 02:

Kort trykk på menu tast, RX CT vises – bekreft med PTT, velg ønsket pilot tone – bekreft med PTT, TX CT vises – bekreft med PTT, velg ønsket pilot tone – bekreft med PTT.

Effekt høy og lav, PWR L-M-H meny 03:

Velg med kanalvelger Low 0,5W – Medium 3W – Hi 5W, bekreft med PTT

Taleforvrenger, SCR OFF/ON meny 04:

Velg av eller på av taleforvrenger, bekreft med PTT

Subtone scanning (CTCSS), SCN CH-CT-DSC-OFF meny 05:

Velg med kanalvelger hva du ønsker å scanne, Kanal CH, pilot tone CTCSS, DCS. Bekreft med PTT knapp. Hold EXIT inne 3sek for å gå ut av meny

Prioritert scanning, PRI OFF/ON 01-47 meny 06:

Velg hvilken kanal som skal prioriteres, bekreft med PTT knapp.
Hold EXIT inne 3sek for å gå ut av meny

Omvendt TX/RX frekvens, på eller av. Reverse ON/OFF meny 07:

Vri kanal velger for å velge on(på) eller off(av) og bekreft med PTT. Med denne funksjon kan man "snu" TX/RX på en to-frekvens kanal. Gjør at man kan lytte på signal inn på en repeater.

Støysperre (Squelsh), SQL 1-9 meny 08:

Velg nivå 1-9 med kanalvelger, bekreft med PTT. Nivå 0 betyr åpen støysperre(squelsh)

Batterispar, SAV ON/OFF meny 09:

Velg av eller på med kanalvelger, bekreft med PTT

Time Out Timer, TOT OFF/15ms-300ms meny 10:

Velg antall sekunder med kanalvelger, bekreft med PTT

Opptatt kanal, BCL OFF/WAV/COD meny 11:

Valg av "off" BCL er av. Valg av " WAV ", radio vil ikke sende på kanalen hvis det er trafikk.
Valg av "COD", radio forblir på kanalen dersom trafikk og "CTCSS /DSC" bør være den samme.

Tastelyd av og på, BP OFF/ON meny 12:

Velg med kanalvelger lyd av og på, bekreft med PTT

LCD display lys, LMP ON/OFF/LMPKEY meny 13:

Velg med kanalvelger LMP OFF lys er avslått, LMP ON lys er på hele tiden eller LMP KEY lyser ved bruk av taster, lys slår seg av etter 10sekunder

Tale/Vox styring, VOX OFF/1-9 meny 14:

Velg med kanalvelger verdier 1-9 følsomhet skala, bekreft med PTT. Off er den avslått.
Ekstern mikrofon må til kobles for at dette skal virke

Lyttevakt ved bruk av lytting på kringkasting FM radio, DW ON/OFFmeny 15:

Velg av eller på med kanalvelger. Ved valg av ON, lyttes det på innstilt jakt kanal. Velg OFF hvis man ikke vil at radio skal ha lyttevakt mellom FM radio kringkasting og jaktradio.

Ut av meny valg: Hold EXIT inne 3sek for å gå ut av meny

Lytte på FM Radio kringkasting:

Hold inne MENU tast, trykk MON tast. Radio skifter mellom jaktradio og FM radio

Se vedlagt engelsk bruker manual for tekniske data

Garanti bestemmelser

- 2års garanti på radio elektronikk
- 1års garanti på batteri og lader
- 1års garanti på tilbehør (antenne, ørepropp, miniheadsett, belteklips)

Ved garanti reparasjon skal kopi av kjøpskvitte foreligge. Kjøper må selv koste frakt.